

### IR-Fernbedienungs-Interface zum Anschluss von Radio-Fernbedienungen

*IR remote control interface to connect radio remote control*

## Radios *radios*

- Alpine
- Pioneer
- JVC
- Kenwood
- Clarion
- Sony

## Kompatible Fernbedienungen


*compatible remote controls*









Kompatibel mit dem jeweiligen Radio sind die Fernbedienungen des gleichnamigen Herstellers.

*Remote controls from the same manufacturer like the radio are compatible to each other.*

## Fernbedienung

*remote control*




Tasten / keys	Kommando / command	
1		Lautstärke + / <i>volume +</i>
2		Lautstärke - / <i>volume -</i>
3		Titel + / <i>track +</i>
4		Titel - / <i>track -</i>
5		Stummschaltung / <i>mute</i>
6		Quellenwahl / <i>source</i>
7		preset +
8		preset -

## Interface mit Kabelsatz und IR-Sensor *interface with cable harness and IR-sensor*




Massekabel wird bei folgenden Radiokabeln benötigt: - Kenwood  
 - Zenec


Massekabel wird in Pin1 des 10 pol. Microfit Steckers eingepinnt




### Anschluss an Klemme 15



### Radiokabel am Eingang SWC anschließen



### Kabel mit IR-Auge am Interface anschließen



### IR-Auge befestigen



### Lenkradfernbedienung am Lenkrad anbringen, in diesem Bsp. die Pioneer CD-SR 110



Technische Änderungen und Copyright vorbehalten copyright and technical changes under reserve.

