

IR-Fernbedienungs-Interface zum Anschluss von Radio-Fernbedienungen

IR remote control interface to connect radio remote control

Radios *radios*

- Alpine
- Pioneer
- JVC
- Kenwood
- Clarion
- Sony


Kompatible Fernbedienungen









compatible remote controls

Kompatibel mit dem jeweiligen Radio sind die Fernbedienungen des gleichnamigen Herstellers.

Remote controls from the same manufacturer like the radio are compatible to each other.

Fernbedienung *remote control*




Tasten / keys	Kommando / command	
1		Lautstärke + / <i>volume +</i>
2		Lautstärke - / <i>volume -</i>
3		Titel + / <i>track +</i>
4		Titel - / <i>track -</i>
5		Stummschaltung / <i>mute</i>
6		Quellenwahl / <i>source</i>
7		preset +
8		preset -

Interface mit Kabelsatz und IR-Sensor *interface with cable harness and IR-sensor*




Massekabel wird bei folgenden Radiokabeln benötigt: - Kenwood
 - Zenec


Massekabel wird in Pin1 des 10 pol. Microfit Steckers eingepinnt




Anschluss an Klemme 15



Radiokabel am Eingang SWC anschließen



Kabel mit IR-Auge am Interface anschließen



IR-Auge befestigen



Lenkradfernbedienung am Lenkrad anbringen, in diesem Bsp. die Pioneer CD-SR 110



Technische Änderungen und Copyright vorbehalten copyright and technical changes under reserve.

